Kiox 300

Online Version (BHU3600)



pl Oryginalna instrukcja obsługi



Polski – **2**

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5
Informacje o ochronie danych osobowych	6
Serdecznie gratulujemy!	7
Opis produktu i jego zastosowania	7
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	7
Przedstawione graficznie komponenty	8
Dane techniczne	9
Montaż	10
Zakładanie i wyjmowanie wyświetlacza (zob. rys. A)	10
Wkładanie płytki zabezpieczającej (zob. rys. B)	11
Obsługa	13
Ekran statusu	14
Ekran startowy	16
Ekran startowy, 2. poziom	17
Ekran Trip	18
Ekran Trip, 2. poziom	18
Ekran pozostałego dystansu Ekran pozostałego dystansu, 2. poziom	19 19
Ekran Fitness	20
Ekran Fitness, 2. poziom	20
Utworzenie identyfikatora użytkownika	21
Połączenie komputera pokładowego z aplikacją eBike Flow	21
<ebike lock=""></ebike>	21
Konfiguracja funkcji <ebike lock=""></ebike>	22
Kompatybilność	22
Sposod uziatania	22
Dopasowanie poziomów wspomagania	24
Wskazania i ustawienia anlikacii eBike Flow	25
Aktywacia aplikacii e Bike Flow	25
	20

25
27

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/ lub poważnych obrażeń ciała.

Wszystkie wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy i zalecenia należy zachować do dalszego zastosowania.

Używane w niniejszej instrukcji obsługi pojęcie **akumulator** odnosi się do wszystkich oryginalnych akumulatorów Bosch eBike.

- Należy przeczytać i przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz zaleceń zawartych we wszystkich instrukcjach obsługi systemu eBike oraz w instrukcji obsługi roweru elektrycznego.
- Nie należy podejmować prób zamocowania wyświetlacza lub panelu sterowania podczas jazdy!
- Należy uważać, aby ekran komputera pokładowego nie odwracał uwagi od sytuacji drogowej. Użytkownicy ruchu drogowego, którzy nie koncentrują się wyłącznie na nim, mogą spowodować wypadek. Podczas jazdy komputer pokładowy wolno stosować wyłącznie do zmiany poziomów wspomagania. Dodatkowa obsługa komputera dozwolona jest dopiero po zatrzymaniu roweru.
- Nie należy obsługiwać smartfona podczas jazdy. Użytkownicy ruchu drogowego, którzy nie koncentrują się wyłącznie na nim, mogą spowodować wypadek. Należy zatrzymać rower i dopiero wtedy wprowadzić odpowiednie dane w smartfonie.
- Jasność wyświetlacza należy ustawić w taki sposób, aby użytkownik mógł dostrzec wszystkie ważne informacje, takie jak prędkość i symbole ostrzegawcze. Nieprawidłowo ustawiona jasność wyświetlacza może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych.
- Nie wolno otwierać komputera pokładowego. Otwarcie obudowy komputera pokładowego może spowodować jego zniszczenie i wygaśnięcie gwarancji.
- Nie wolno używać komputera pokładowego jako uchwytu. Używanie komputera pokładowego do podnoszenia roweru może spowodować nieodwracalne uszkodzenie komputera pokładowego.

Jeżeli komputer pokładowy lub jego uchwyt wystają ponad kierownicę, nie wolno stawiać roweru do góry kołami na kierownicy i siodełku. Komputer lub uchwyt mogłyby ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu. Komputer pokładowy należy zdjąć także w przypadku zamocowania roweru w niektórych typach stojaków serwisowych, aby uniknąć jego wypadnięcia lub uszkodzenia.

Informacje o ochronie danych osobowych

W przypadku odesłania niesprawnego komputera pokładowego do autoryzowanego serwisu Bosch, może okazać się konieczne przekazanie firmie Bosch danych zapisanych na komputerze pokładowym.

Serdecznie gratulujemy!

Serdecznie gratulujemy zakupu komputera pokładowego dla rowerów elektrycznych.

Kiox 300 informuje użytkownika o wszystkich istotnych parametrach jazdy.

Aktualizacje

Stale pracujemy nad rozszerzeniem funkcjonalności Twojego komputera pokładowego **Kiox 300**. Pamiętaj, aby zawsze mieć najnowszą wersję aplikacji **eBike Flow**na smartfonie. Aplikacja umożliwia pobranie nowych funkcji i przeniesienie ich do komputera pokładowego **Kiox 300**.

Oprócz przedstawionych tutaj funkcji możliwe są także inne funkcje wynikające z bieżącej modyfikacji oprogramowania w celu usunięcia błędów i rozszerzenia funkcjonalności.

Opis produktu i jego zastosowania

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Komputer pokładowy Kiox 300 jest przeznaczony do wyświetlania parametrów jazdy.

Aby w pełni korzystać z komputera pokładowego **Kiox 300**, konieczne jest posiadanie kompatybilnego smartfona z aplikacją **eBike Flow** (dostępna w Apple App Store lub Google Play Store).

Przedstawione graficznie komponenty



- (1) Wyświetlacz
- (2) Wyjście przewodu
- (3) Płytka zabezpieczająca
- (4) Zatrzask
- (5) Osłona adaptera
- (6) Styki wyświetlacza
- (7) Styki uchwytu
- (8) Mocowanie wyświetlacza
- (9) Śruba mocująca mocowania wyświetlacza
- (10) Strzemiączko do zamocowania troczka^{a)}
- a) Troczek nie wchodzi w zakres dostawy.

Dane techniczne

Komputer pokładowy		Kiox 300
Kod produktu		BHU3600
Temperatura robocza ^{A)}	°C	-5+40
Temperatura przechowywania	C°	+10+40
Stopień ochrony		IP54
Ciężar, ok.	g	32

 Poz wskazanym zakresem temperatury może dojść do zakłóceń wyświetlania parametrów jazdy.

Informacje o licencji produktu są dostępne na stronie: https://www.bosch-ebike.com/licences

Montaż

Zakładanie i wyjmowanie wyświetlacza (zob. rys. A)



Aby **włożyć** wyświetlacz **(1)**, należy przyłożyć wyświetlacz **(1)** do przedniej krawędzi (zgodnie z kierunkiem jazdy) uchwytu wyświetlacza **(8)** do zatrza-

sku (4) O i wcisnąć wyświetlacz (1) dolną stroną w uchwyt wyświetlacza (8) O.

Aby **wyjąć** wyświetlacz (1), należy pociągnąć wyświetlacz (1) w swoją stronę **0** na tyle, aż wyświetlacz (1) będzie można wyjąć **0**.

Do strzemiączka (10) można zamocować troczek.

Wskazówka: System eBike wyłącza się przy jeździe z prędkością mniejszą niż 3 km/h oraz po wyjęciu komputera pokładowego z uchwytu. Nie dotyczy to rowerów elektrycznych ze wspomaganiem do 45 km/h.

Wkładanie płytki zabezpieczającej (zob. rys. B)



Wskazówka: W zależności od konstrukcji/montażu mocowania wyświetlacza może zdarzyć się, że płytki zabezpieczającej nie będzie można włożyć. Wyświetlacz musi być zamontowany.

Od dołu wsunąć płytkę zabezpieczającą (3) w adapter (5) aż do słyszalnego zablokowania płytki zabezpieczającej (3).

W tym momencie nie będzie już możliwe wyjęcie wyświetlacza (1) z uchwytu wyświetlacza (8) bez uprzedniego wymontowania uchwytu wyświetlacza (8) z adaptera (5) poprzez odkręcenie dwóch śrub mocujących (9).

Wskazówka: Płytka zabezpieczająca (3) nie jest zabezpieczeniem antykradzieżowym.

Obsługa

Obsługa wyświetlacza oraz sterowanie wskazaniami odbywa się za pomocą panelu sterowania.

Znaczenie przycisków na panelu sterowania przypisanych do wskazań na wyświetlaczu jest objaśnione w poniższej tabeli. W zależności od krótkiego lub dłuższego naciśnięcia przycisk wyboru pełni 2 funkcje.



- przeglądanie w lewo
- przeglądanie w prawo
- przeglądanie w górę
- przeglądanie w dół
- przejście do 2. poziomu ekranu (krótkie naciśnięcie) otwieranie menu Ustawienia na ekranie statusu (krótkie naciśnięcie)
- otwieranie opcji ekranowych np. <Reset trip> (dłuższe naciśnięcie >1 s)

Wskazówka: Wszystkie ilustracje z widokiem ekranu oraz teksty interfejsu na kolejnych stronach odpowiadają aktualnemu stanowi oprogramowania. Może zdarzyć się, że po aktualizacji oprogramowania wygląd ekranu i/lub prezentowane teksty ulegną nieznacznej zmianie.

Ekran statusu

Z ekranu startowego można przejść do ekranu statusu, naciskając przycisk



- a Stan naładowania akumulatora
- b Poziom wspomagania
- c Oświetlenie rowerowe
- d Godzina
- e Wskazanie połączeń
- f Połączenie ze smartfonem
- g Status połączenia
- h Menu Ustawienia

Z tego ekranu można przejść do menu Ustawienia, naciskając przycisk 🖾. Wskazówka: Nie można otworzyć menu Ustawienia podczas jazdy.

Menu Ustawienia <SETTINGS> zawierana następujące punkty menu:

- <My eBike>

Tutaj można znaleźć następujące punkty menu.

• <Range reset>

Tutaj można zresetować wartość pozostałego dystansu.

• <Auto trip reset>

Tutaj można skonfigurować ustawienia automatycznego resetowania.

• <Wheel circumf.>

Tutaj można zmienić wartość obwodu koła lub przywrócić ustawienie standardowe.

Service (Serwis)>

Tutaj widoczny jest kolejny termin serwisowania, jeżeli został wprowadzony przez sprzedawcę rowerów.

Components>

Tutaj wyświetlane są stosowane komponenty wraz z ich numerami wersji.

- <My Kiox>

Tutaj można znaleźć następujące punkty menu.

<Statusbar (Pasek stanu)>

Tutaj można dokonać wyboru wskazań **<Battery>**, **<Time>** lub **<Speed>**.

<Language>

Tutaj można wybrać preferowany język wyświetlanych wskazań.

<Units>

Tutaj można wybrać metryczny lub imperialny system miar.

<Time>

Tutaj można ustawić godzinę.

<Time format>

Tutaj można wybrać jeden z 2 formatów wskazania godziny.

<Brightness>

Tutaj można ustawić jasność wyświetlacza.

Settings reset>

Tutaj można zresetować wszystkie ustawienia systemowe do wartości standardowych.

- W punkcie menu <Information> można znaleźć informacje dotyczące kontaktów (<Contact>) i certyfikatów (<Certificates>).
- Z menu Ustawienia można wyjść, naciskając przycisk 💌 lub przycisk K.
- Za pomocą przycisku 🔰 można przejść do ekranu startowego.

Ekran startowy

Jeżeli przed ostatnim wyłączeniem wyświetlacza użytkownik nie wybrał innego ekranu, wyświetlony zostanie ten ekran.



- a Stan naładowania akumulatora
- b Poziom wspomagania
- c Oświetlenie rowerowe
- i Wskazanie jednostek prędkości
- j Nazwa wskazania
- k Wydajność pedałowania
- I Prędkość
- m Moc silnika

Wskazania **a** ... **c** tworzą pasek stanu i są wyświetlane na każdym ekranie. Z tego ekranu można za pomocą przycisku ≤ przejść do ekranu statusu lub za pomocą przycisku ≥ do innych ekranów. Na tych ekranach wyświetlane są dane statystyczne, pozostały dystans akumulatora i wartości średnie. Z każdego z tych ekranów można przejść do drugiego poziomu danych za pomocą przycisku ≤.

Jeżeli podczas wyłączania użytkownik znajduje się w innym ekranie niż ekran startowy, ostatnio wyświetlany ekran pokaże się przy ponownym włączeniu systemu eBike.

Ekran startowy, 2. poziom



- a Stan naładowania akumulatora
- b Poziom wspomagania
- c Oświetlenie rowerowe
- i Wskazanie jednostek prędkości
- n Średnia prędkość
- o Maksymalna prędkość

Ekran Trip



Ekran Trip, 2. poziom



- a Stan naładowania akumulatora
- **b** Poziom wspomagania
- c Oświetlenie rowerowe
- p Odcinek
- q Czas jazdy
- I Prędkość

- a Stan naładowania akumulatora
- b Poziom wspomagania
- c Oświetlenie rowerowe
- r Całkowita długość odcinka
- s Zużyta energia

Ekran pozostałego dystansu



- Stan naładowania akumulatora
- b Poziom wspomagania
- Oświetlenie rowerowe С
 - Zasieg

а

Ekran pozostałego dystansu, 2. poziom



- Stan naładowania akumulatora а
- Poziom wspomagania b
- Oświetlenie rowerowe C
- Pozostały dystans w zależności od u poziomu wspomagania

Ekran Fitness



Ekran Fitness, 2. poziom



- a Stan naładowania akumulatora
- b Poziom wspomagania
- c Oświetlenie rowerowe
- v Wydajność pedałowania
- Motywator treningowy (powyżej średniej)

Jeżeli wskazówka motywatora treningowego znajduje się po prawej stronie, tło zmienia kolor na zielony. Oznacza to, że wydajność pedałowania znajduje się powyżej średniej lub jest równa średniej.

- x Częstotliwość obrotu pedałów
- Motywator treningowy (poniżej średniej)

Jeżeli wskazówka motywatora treningowego znajduje się po lewej stronie, tło zmienia kolor na pomarańczowy. Wydajność pedałowania znajduje się poniżej średniej.

- a Stan naładowania akumulatora
- b Poziom wspomagania
- c Oświetlenie rowerowe
- y Średnia wydajność w watach
- Średnia częstotliwość pedałowania w obrotach na minutę

Utworzenie identyfikatora użytkownika

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji komputera pokładowego, należy zarejestrować się przez internet.

Przy użyciu identyfikatora użytkownika można m.in. przeglądać swoje parametry jazdy.

Identyfikator użytkownika można utworzyć w aplikacji **eBike Flow**. Podczas rejestracji należy wprowadzić wszystkie wymagane dane. Aplikację **eBike Flow** można pobrać bezpłatnie ze sklepu Apple App Store (dla iPhone'ów) lub Google Play Store (dla urządzeń z systemem operacyjnym Android).

Połączenie komputera pokładowego z aplikacją eBike Flow

Połączenie ze smartfonem można nawiązać w następujący sposób:

- Uruchomić aplikację.
- Wybrać Połącz teraz.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie smartfona.

Aplikacja umożliwia rejestrowanie aktywności i dopasowanie poziomów wspomagania.

<eBike Lock>

<eBike Lock> można aktywować w aplikacji eBike Flow dla każdego użytkownika. Klucz do odblokowania roweru elektrycznego jest zapisywany na smartfonie.

Funkcja **<eBike Lock>** jest aktywowana automatycznie w następujących przypadkach:

- podczas wyłączenia systemu eBike na panelu sterowania
- podczas automatycznego wyłączenia systemu eBike
- po wyjęciu komputera pokładowego

Gdy system eBike jest włączony, a smartfon jest połączony z rowerem elektrycznym przez *Bluetooth*[®], następuje odblokowanie roweru elektrycznego.

Funkcja <eBike Lock> jest powiązana z kontem użytkownika.

W przypadku zgubienia smartfona, można zalogować się do aplikacji **eBike** Flow za pomocą innego smartfona oraz swojego konta użytkownika i odblokować rower elektryczny.

Uwaga! Jeżeli użytkownik wybierze w aplikacji ustawienie, które będzie kolidowało z funkcją **<eBike Lock>** (np. usunięcie roweru elektrycznego lub konta użytkownika), użytkownikowi zostaną wyświetlone odpowiednie ostrzeżenia. Należy je uważnie przeczytać i postępować odpowiednio do zawartej w nich treści ostrzeżeń (np. przed usunięciem roweru elektrycznego lub konta użytkownika).

Konfiguracja funkcji <eBike Lock>

Aby skonfigurować funkcję **<eBike Lock>**, muszą być spełnione następujące warunki:

- Aplikacja eBike Flow została zainstalowana.
- Konto użytkownika zostało utworzone.
- W rowerze elektrycznym nie jest aktualnie przeprowadzana aktualizacja.
- Rower elektryczny jest połączony przez Bluetooth® ze smartfonem.
- Rower elektryczny znajduje się w bezruchu.
- Smartfon jest podłączony do internetu.
- Akumulator eBike jest w wystarczającym stopniu naładowany i nie jest do niego podłączony przewód do ładowania.

Funkcję **<eBike Lock>** można skonfigurować w aplikacji **eBike Flow** w punkcie menu **Ustawienia**.

Od teraz możliwa jest dezaktywacja wspomagania jednostki napędowej poprzez włączenie funkcji **<eBike Lock>** w aplikacji **eBike Flow**. Dezaktywację można anulować tylko wtedy, gdy podczas włączania systemu eBike smartfon użytkownika znajduje się w pobliżu. Na smartfonie musi być włączony *Bluetooth®*, zaś aplikacja **eBike Flow** musi działać w tle. Nie trzeba w tym celu otwierać aplikacji **eBike Flow**. Przy aktywnej funkcji **<eBike Lock>** można nadal korzystać z roweru elektrycznego, ale bez wspomagania jednostki napędowej.

Kompatybilność

Funkcja **<eBike Lock>** jest kompatybilna z następującymi liniami produktów Bosch eBike:

Jednostka napędowa	Linia produktów
BDU374x	Performance Line CX
BDU33xx	Performance Line

Sposób działania

W połączeniu z funkcją **<eBike Lock>** smartfon pełni funkcję klucza do jednostki napędowej. Funkcja **<eBike Lock>** jest aktywowana po wyłączeniu systemu eBike. Status funkcji **<eBike Lock>** w postaci symbolu kłódki jest przez krótki czas po włączeniu wskazywany na wyświetlaczu komputera pokładowego.

Wskazówka: Funkcja <eBike Lock> nie jest zabezpieczeniem antykradzieżowym, lecz stanowi uzupełnienie blokady mechanicznej! Aktywacja funkcji <eBike Lock> nie powoduje mechanicznego zablokowania roweru elektrycznego ani innego podobnego działania. Dezaktywacji ulega jedynie wspomaganie jednostki napędowej. Dopóki smartfon jest połączony z rowerem elektrycznym przez *Bluetooth®*, jednostka napędowa jest odblokowana. Chcąc udostępnić rower elektryczny innym osobom – tymczasowo lub na stałe – należy zdezaktywować funkcję <eBike Lock> w aplikacji eBike Flow w punkcie menu Ustawienia. Chcąc sprzedać rower elektryczny, należy dodatkowo usunąć rower elektryczny ze swojego konta użytkownika w aplikacji eBike Flow w punkcie menu Ustawienia.

Po wyłączeniu systemu eBike, jednostka napędowa emituje jeden dźwięk zablokowania (**jeden** sygnał dźwiękowy) oznaczający wyłączenie wspomagania napędu.

Wskazówka: Sygnał dźwiękowy jest emitowany, dopóki system jest włączony.

Po włączeniu systemu eBike, jednostka napędowa emituje dwa dźwięki odblokowania (**dwa** sygnały dźwiękowe), oznaczające możliwość ponownego korzystania ze wspomagania napędu.

Dźwięk zablokowania pomaga użytkownikowi stwierdzić, czy funkcja **<eBike** Lock> jest aktywna w rowerze elektrycznym. Sygnał dźwiękowy jest standardowo włączony, można go jednak wyłączyć w aplikacji **eBike Flow** w punkcie menu **Ustawienia** po wybraniu symbolu funkcji Lock przy rowerze elektrycznym.

Wskazówka: Jeżeli funkcji <eBike Lock> nie można skonfigurować ani wyłączyć, należy zwrócić się do sprzedawcy rowerów.

Wymiana komponentów eBike a funkcja <eBike Lock>

Wymiana smartfona

- 1. Należy zainstalować aplikację eBike Flow na nowym smartfonie.
- Zalogować się tym samym kontem, za pomocą którego funkcja <eBike Lock> została aktywowana.
- W aplikacji eBike Flow funkcja <eBike Lock> będzie widoczna jako skonfigurowana.

Wymiana jednostki napędowej

- W aplikacji eBike Flow funkcja <eBike Lock> będzie widoczna jako zdezaktywowana.
- Aktywować funkcję <eBike Lock>, przesuwając przełącznik <eBike Lock> w prawo.
- Oddając rower elektryczny do serwisu u sprzedawcy rowerów, zalecamy tymczasowo zdezaktywować funkcję <eBike Lock>, aby zapobiec fałszywym alarmom.

Dopasowanie poziomów wspomagania

Poziomy wspomagania można w pewnym zakresie dopasować. Użytkownik zyskuje dzięki temu możliwość dostosowania roweru elektrycznego do indywidualnych potrzeb.

Ustawienie całkowicie własnego trybu nie jest możliwe. Można dopasować tryby, ustawione w systemie przez producenta lub sprzedawcę. Trybów może być mniej niż 4.

Ze względu na ograniczenia techniczne tryby **eMTB** oraz **TOUR+** nie mogą być modyfikowane przez użytkownika. Istnieje także możliwość, iż na skutek ograniczeń w danym kraju, modyfikacja trybu w ogóle nie będzie możliwa.

Użytkownik może dopasować następujące parametry:

- Wspomaganie w relacji do wartości bazowej trybu (odpowiednio do wymogów prawnych)
- Reakcja napędu
- Prędkość graniczna (odpowiednio do wymogów prawnych)

Maksymalny moment obrotowy (odpowiednio do możliwości napędu)
Parametry są od siebie zależne i wpływają na siebie nawzajem. Przykładowo równoczesne ustawienie niskiej wartości momentu obrotowego i wysokiego poziomu wspomagania z zasady nie jest możliwe.

Wskazówka: Należy pamiętać o tym, że zmodyfikowany tryb zachowuje pozycję, nazwę i kolor na wszystkich komputerach pokładowych oraz elementach obsługowych.

Wskazania i ustawienia aplikacji eBike Flow

Smartfon nie wchodzi w zakres dostawy. Do rejestracji za pomocą smartfona konieczne jest połączenie z internetem, które może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów połączenia, w zależności od rodzaju umowy z operatorem.

Wskazówka: Wszystkie ilustracje z widokiem ekranu oraz teksty interfejsu na kolejnych stronach odpowiadają aktualnemu stanowi oprogramowania. Ponieważ w ciągu roku oprogramowanie jest aktualizowane, może zdarzyć się, że po aktualizacji wygląd ekranu i/lub prezentowane teksty ulegną zmianie.

Poniższy opis aplikacji **eBike Flow** dotyczy komputera pokładowego **Kiox 300**.



W zależności od systemu operacyjnego smartfona aplikację **eBike Flow** można pobrać bezpłatnie ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store.

Za pomocą smartfona należy zeskanować kod, aby pobrać aplikację **eBike Flow**.

Aktywacja aplikacji eBike Flow

Aby korzystać ze wszystkich funkcji eBike Flow, konieczne jest posiadanie smartfona z zainstalowaną aplikacją **eBike Flow**.

W celu aktywacji należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

- 1. Na smartfonie otworzyć sklep Google Play Store (Android) lub Apple App Store (iOS).
- 2. Znaleźć aplikację **eBike Flow**.
- 3. Zainstalować aplikację eBike Flow i otworzyć ją.
- 4. Zarejestrować się zgodnie z instrukcją w następnym rozdziale.

Rejestracja na smartfonie

- Uruchomić aplikację **eBike Flow**.
- Należy postępować zgodnie ze wskazówkami.
- Utworzyć konto użytkownika lub zalogować się istniejącym kontem użytkownika.
- Zarejestrować swój Bosch ID.
- Przeczytać i zaakceptować warunki ogólne oraz deklarację o ochronie danych osobowych.

- Po potwierdzeniu, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z warunkami umowy.
- Aktywować konto użytkownika, klikając w pole Aktywuj konto użytkownika w wiadomości e-mail.

Menu główne aplikacji eBike Flow

Symbol	Punkt menu	Funkcja
GV0	<ekran główny=""></ekran>	To jest ekran startowy aplikacji.
	<mapa></mapa>	Mapa ułatwia orientację w terenie i reje- struje trasę.
	<statystyki></statystyki>	W tym punkcie menu są wyświetlane prze- jechane trasy.
	<ustawienia></ustawienia>	W tym punkcie menu można przeglądać i edytować swoje dane osobowe oraz usta- wienia prywatności i aplikacji. Można tutaj także uzyskać informacje o komponentach roweru elektrycznego.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Nie wolno czyścić części składowych roweru elektrycznego przy użyciu wody pod ciśnieniem.

Ekran komputera pokładowego należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzeń może dojść do błędnego odczytu poziomu jasności w otoczeniu. Do czyszczenia komputera pokładowego należy używać miękkiej, zwilżonej tylko wodą ściereczki. Nie stosować żadnych środków myjących. Co najmniej raz w roku należy wykonać przegląd techniczny systemu eBike (m.in, kontrola mechaniki, aktualności oprogramowania systemowego).

Sprzedawca rowerów może ustalić termin serwisowania po osiągnięciu określonego przebiegu lub upływie określonego czasu. W takim przypadku komputer pokładowy po włączeniu będzie wyświetlać termin serwisowania. Serwisowania i napraw roweru elektrycznego należy dokonywać w autoryzowanym punkcie sprzedaży rowerów.

 Wszelkich napraw można dokonywać wyłącznie w autoryzowanym punkcie sprzedaży rowerów.

Wskazówka: Oddając rower elektryczny do serwisu u sprzedawcy rowerów, zalecamy tymczasowo zdezaktywować funkcję **<eBike Lock>** i **<eBike** Alarm>, aby zapobiec fałszywym alarmom.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Z wszystkimi pytaniami dotyczącymi systemu eBike i jego części składowych należy zwracać się do autoryzowanego punktu sprzedaży rowerów. Dane kontaktowe autoryzowanych punktów sprzedaży rowerów można znaleźć na stronie internetowej: <u>www.bosch-ebike.com</u>.

Transport

W razie transportu roweru elektrycznego poza samochodem, na przykład na bagażniku dachowym, należy zdemontować komputer pokładowy i akumulator, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Utylizacja odpadów



Jednostkę napędową, komputer pokładowy wraz z panelem sterowania, akumulatorem, czujnikiem prędkości, osprzęt i opakowanie należy doprowadzić do powtórnego przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Należy we własnym zakresie zapewnić, że dane osobowe zostały usunięte z urządzenia.

Rowerów elektrycznych i ich części składowych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi



Zgodnie z europejską dyrektywą

2012/19/UE niezdatne do użytku elektronarzędzia, a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Niezdatne do użytku części składowe roweru elektrycznego należy bezpłatnie przekazać do utylizacji w jednym z autoryzowanych punktów sprzedaży rowerów lub w punkcie zbiórki odpadów.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian.

Robert Bosch GmbH

72757 Reutlingen Germany

www.bosch-ebike.com

0 275 007 3BKpl (2021.12) T/29